


애플리케이션 도움말 문서


이 응용 프로그램은 당신이 밖에 있을 때 당신의 가정, 사무실 또는 기타외부에서 항상 확인 할 수 있도록, 3G 또는 WI-FI 연결을 통해 D-Link 카메라의 영상을 볼 수 있습니다. 이 응용 프로그램은 D-Link IP 카메라와 호환됩니다.

최초 응용 프로그램 시작



1. 이 버튼을 클릭하면 시스템이 검색 D-Link 의 IP 카메라를 시작합니다
2. 연결 정보에서 원하는 카메라 또는 키를 선택한 다음 "연결"을 클릭
3. 카메라가 응용 프로그램에 추가됩니다

카메라 추가



1.  를 클릭하여 카메라 패널을 검색하고 추가합니다.
2. 당신은 목록에서 카메라 항목을 클릭하거나 카메라 관련 정보를 입력 할 수 있습니다
3. 그런 다음 카메라를 저장하려면 "저장"버튼을 클릭합니다

카메라 추가



1. 카메라 아이টে를 밀어내면, 애플리케이션이 버튼을 표시합니다.

2. 카메라 삭제를 위해서 를 클릭합니다.

다중 채널보기로부터 단일 채널보기로 전환

1. 다중 채널보기에서 더블 비디오 채널을 클릭하면 단일 채널보기로 제공
2. 다중 채널보기로 돌아 가기위해서 "요약"버튼을 클릭

채널 미리보기

1. 단일 채널 모드, 사용자는 비디오 채널 미리보기 기능을 통해서 카메라 목록에서 이전 또는 다음 비디오 채널을 미리 볼 수 있습니다.
2. 다중 채널 모드에서 하나의 채널을 더블클릭하여 단일 채널 모드로 전환합니다.

카메라 툴 바 기능



1. 모든 채널에서 클릭 한 번으로 카메라 도구 모음을 가져올 것이다
2. 카메라 도구 모음은 스냅 샷을 하거나 스냅 샷 및 E-메일, 비디오 스트레치, DO 및 PTZ 기능을 트리거하는 것을 포함

스냅샷 하기

1. 를 클릭하여 현재 이미지를 카메라롤에 저장합니다.
2. 다중 채널 보기에서 를 클릭하면, 모든 비디오 이미지는 카메라롤에 저장됩니다.


이메일 전송

1. 를 클릭하여 스냅샷을 찍고 이메일 내용에 이미지를 삽입합니다.
2. 이메일을 보내기 전에 스냅샷이 있는 이메일 내용을 수정할 수 있습니다.

3. 다중채널 보기에서  를 클릭하면, 모든 비디오 이미지들이 이메일 내용에 저장됩니다.

PTZ 기능

1. PTZ 지원 카메라와 비디오를 클릭하면 PTZ 패널이 표시됩니다
2. 왼쪽에있는 팬 틸트 패널
3. 오른쪽에 줌 패널



DO 와 고급 PTZ 기능

1. 를 클릭하여 카메라 기능패널을 가져옵니다.
2. 사용자는 DO 를 트리거하여 on 이나 off 할 수 있습니다.
3. 사용자는 PTZ 스캔, 패널에서 사전 설정, 순찰 및 가정을 운영 할 수있다

