


APP-hjelpdok

Denne Appen lar deg vise din D-Link kameraets video over 3G- eller WiFi-tilkobling, slik at du kan holde et øye med hjem, kontor eller anlegg når du er ute.


Denne Appen er kompatibel med D-Links IP-kameraer.

Applikasjon oppstart første gang



1. Systemet vil starte søk etter D-Link IP-kameraer når du klikker på denne knappen
2. Velg kameraet du ønsker eller tast inn tilkoblingsinformasjon og klikk på "Koble til"
3. Kameraet vil bli lagt til applikasjonen

Legg til kamera



1. Klikk på  for å få opp Søk og legg til kamera-panelet
2. Du kan klikke på et kamera-element i listen eller fyll ut kamerarelatert informasjon
3. Klikk deretter på "Lagre"-knappen for å lagre kameraet

Slette kamera



1. Skyv på kameraelement og programmet viser -knappen

2. Klikk på  for å slette kamera

Bytt mellom flerkanaalsvisning og enkanaalsvisning

1. Mens du er i flerkanaalsvisning, dobbeltklikker du på videokanalen som bringer deg til enkanaalsvisning
2. Klikk på "oppsummering"-knappen for å komme tilbake til flerkanaalsvisning

Sveip kanal

1. I énkanaalsmodus kan brukeren sveipe videokanalen for å se forrige eller neste videokanal i kameraets liste
2. Dobbeltklikke på en kanal i flerkanaalsmodus lar deg bytte til énkanaalsmodus.

Funksjoner for kameraets verktøylinje



1. Ett klikk på en kanal vil få opp kameraets verktøylinje
2. Kameraets verktøylinje inneholder ta snapshot, ta snapshot og send pr. e-post, videostrekk, utløs DO- og PTZ-funksjoner

Ta snapshot

1. Klikk på  for å lagre nåværende bilde til kamerarullen
2. Klikk på  i flerkanaalsvisning og alle videobilder lagres på kamerarullen

Sendes pr. e-post

1. Klikk på  for å ta et snapshot og legge bilde til e-postinnholdet
2. Du kan redigere e-postinnholdet med snapshotet før du sender det ut
3. Klikk på  i flerkanaalsvisning og alle videobilder lagres til e-postinnholdet

PTZ-funksjon

1. Ett klikk på videoen med PTZ-aktiverte kameraer og PTZ-panel kommer frem
2. Pan-tiltpanel på venstre side
3. Zoompanel på høyre side



DO- og avansert PTZ-funksjon

1. Klikk på  for å få opp Søk og legg til kamera-panelet
2. Bruker kan utløse DO på eller av
3. Bruker kan styre PTZ-skann, forhåndsinnstilling, patruljering og hjem i dette panelet

