


APP Help Doc

Este aplicativo permite que você visualize o vídeo de sua câmera D-Link através de 3G ou conexão WI-FI, permitindo-lhe manter um olho em sua casa, escritório ou instalações quando você está fora.


Este aplicativo é compatível com câmeras IP da D-Link.

Inicializando o aplicativo pela primeira vez



1. O sistema irá iniciar a busca por câmeras IP da D-Link quando você clicar neste botão
2. Escolha a câmera que você quer ou digite informações de conexão e clique em "Conectar"
3. A câmera será adicionada ao aplicativo

Adicionar Câmera



1. Clique  para abrir a busca e adicionar câmeras
2. Você pode clicar no item de câmera na lista ou preencher as informações relacionadas a câmera
3. Em seguida, clique no botão "Salvar" para salvar a câmera.

Excluir Câmera



1. Deslize no item de câmera, a aplicação irá exibir o botão .
2. Clique em  para excluir câmera

Alternar entre Múltiplos Canais ou Canal Único

1. Quando estiver visualizando múltiplos canais, clique duas vezes em um para ter a visão estendida deste vídeo.
2. Clique no botão "Sumário" para voltar para a visualização de vários canais

Alternar entre Canais

1. No modo de único canal, o usuário poderá passar o canal de vídeo para ver os canais de vídeo anterior ou seguinte na lista de câmeras.
2. Dê um duplo clique em um canal no modo múltiplos canais para ir ao modo canal único.

Barra de funcionalidades da Câmera



1. Clique uma vez em qualquer canal e trará a barra de ferramentas da câmera
2. A Barra de ferramentas da Câmara contém as funções para tirar foto, tirar foto e enviar E-mail, trecho de vídeo, acionar DO e funções PTZ.

Tirar Fotos


1. Clique  para salvar a imagem atual da câmera
2. Clique  sob a ótica de vários canais para todas as imagens serem salvas.

Enviar por E-mail

1. Clique  para tirar foto e inserir uma imagem com o conteúdo no E-mail
2. Você pode editar o conteúdo de e-mail com a foto antes de enviá-lo.
3. Clique  sob a ótica de vários canais, todas as imagens de vídeo serão inseridas no conteúdo do E-mail.

Função PTZ

1. Clique uma vez sobre o vídeo com câmeras PTZ habilitado e o painel PTZ irá aparecer
2. Painel Pan-tilt no lado esquerdo
3. Painel Zoom no lado direito



DO & Funções Avançadas de PTZ

1. Clique  para ativar o painel de função da câmera
2. O usuário pode Habilitar ou Desabilitar o I/O
3. O usuário pode operar os controles PTZ scan, preset, patrol e home neste painel.

