


Ajuda para APP iOS

DCS-101i Lite Versão 1.0


Este aplicativo permite você ver a imagem de sua câmera D-Link, usando uma conexão 3G ou Wi-Fi. Assim você pode manter um olho em sua casa ou escritório, enquanto você está fora. Este aplicativo é compatível com as câmeras IP D-Link. "

Iniciando o aplicativo pela primeira vez



1. Ao clicar nesse botão o sistema irá buscar as câmeras IP D-Link.
2. Escolha a câmera ou digite as informações no campo conexão e clique em "Connect".
3. A câmara irá ser adicionada à aplicação.

Adicionar Câmera



1. Clique  para abrir a busca e adicionar o painel de câmeras
2. Você pode clicar na câmera que está na lista ou preencher as informações da câmera.
3. Em seguida, clique no botão "Save" para salvar a configuração.

Excluir Câmara



1. Deslize no item câmeras, o aplicativo irá exibir o botão. 
2. Clique em  excluir câmera.

Mude a visualização de múltiplos canais para canal único

1. Na visualização de múltiplos canais, clique duas vezes sobre a imagem que você deseja ver como único canal.
2. Clique em "Summary" para voltar a visualização de múltiplos canais.

Trocar de canal

1. Na visualização de canal único, o usuário pode mudar e visualizar outro canal, sendo o anterior ou o seguinte, desde que esteja na lista de câmeras.
2. Dê um duplo clique em um canal no modo múltiplos canais, para mudar para o modo de visualização de um único canal.

Barra de ferramentas



1. Um único clique em qualquer canal, exibirá a barra de ferramentas das câmeras.
2. A barra de ferramentas contém recursos como tirar foto, tirar foto e enviar e-mail, gravar trecho de vídeo, disparar saída digital e funções as PTZ.

Tirar Foto

1. Clique para  salvar a imagem da câmera.
2. Clique em  múltiplos canais para salvar todas as imagens de vídeo.


Enviar por e-mail

1. Clique para  tirar uma foto e inserir a imagem como anexo do e-mail.
2. Você pode editar o e-mail antes de enviá-lo.

3. Clique em  múltiplos canais, para enviar todas as imagens como conteúdo do e-mail.

Função PTZ

1. Clique sobre a imagem de uma câmera com PTZ habilitado, irá aparecer o painel PTZ.
2. Os botões para movimento estão do lado esquerdo do painel.
3. O botão de zoom está do lado direito do painel.



DO & Função PTZ Avançado

1. Clique para  abrir o painel de funcionalidades.
2. O usuário pode habilitar ou desabilitar a saída digital DO.
3. O usuário pode operar os movimentos PTZ, visualizar, patrulhar, patrulhar pontos definidos e voltar ao ponto inicial.

